



## Carbon- Schienbeinschoner

### Beschreibung

Auf das Gewicht kommt es an Dieser Schienbeinschoner wurde speziell für den Fussball entwickelt. Er besticht durch ein individuelles Design und die ultraleichte Carbonbauweise. Die Schoner sind sehr leicht, aber widerstandsfähig. Unter den Stulpen tragen sie wenig auf. Vom Schienbein des Fussballers wird ein Gipsabdruck oder ein 3D-Scan gemacht. Das Modell wird mittels CAD modelliert und anschliessend mit Laminiertechnik eine Carbonschale hergestellt und mit weichem Schaumstoff gepolstert. Der Zuschnitt kann je nach Spieler individuell gemacht werden. Die Schoner werden mit Tape oder Klettverschluss getragen.

