



Elektro-Kettenantrieb Hodel

Optimale Unterstützung

Beschreibung

Elektro-Kettenantriebe Hodel können auf die ausgewählten Fahrradmodelle von Hasebikes, wie zum Beispiel die Liegedreiräder Lepus, Trix und Pino montiert werden. Der Elektromotor treibt über eine eigene Kette das vordere Kettenblatt an und nutzt die am Fahrrad vorhandene Gangschaltung mit, d. h., beim Anfahren im ersten Gang ist genügend Kraft vorhanden und in jedem weiteren Gang arbeitet der Elektromotor im optimalen Drehzahlbereich. Was der nachgerüstete Antrieb bietet: • Mit dem kraftvollen Kettenantrieb lassen sich kleinere und auch grössere Steigungen bis 10% mühelos bewältigen. • Reichweite 30–50 km (hügeliges Gelände). • Einfache und zweckmässige Bedienung der Antriebskomponenten. • Robustes und erprobtes Konzept.

Technische Daten

Reichweite [km]	30-50
Geschwindigkeit [km/h]	bis 25 (Tretunterstützung)
Max. Nutzergewicht [kg]	115

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Elektro-Kettenantrieb Hodel	ab Fr. 6'456

